

1. INTRODUCTION

Le programme CoachView a été développé exclusivement pour l'électronique SENSY 'COACH-II'.

Cette électronique est un datalogger comprenant quelques spécifications, car il est dédié aux ponts roulants, et plus généralement aux engins de levage. En effet, il s'ajoute très facilement aux limiteurs de charge.

www.sensy.com

En général, nous utilisons la sortie analogique (0-10V ou 4-20mA) du limiteur de charge, mais vous pouvez y connecter tout autre électronique (automate, etc.).

Les principales fonctions de CoachView sont :

- La création et la gestion des fichiers de configuration COACH-II (capacité, seuils, alarmes,...).
- L'analyse des données provenant du COACH-II.

Remarque : les échanges entre le COACH-II et CoachView s'effectuent <u>exclusivement</u> à partir d'une clé USB qui doit être formatée en FAT32 avec Windows.

2. TELECHARGEMENT DU LOGICIEL

Il y a plusieurs manières d'installer ce logiciel, soit à partir d'un CD-ROM fourni par SENSY (sur demande), soit en le téléchargeant à partir du lien suivant : <u>http://www.sensy.net/ressources/</u>

Si vous effectuez l'installation à partir du lien ci-dessus, les mises à jour seront automatiques. En effet, à chaque démarrage du programme, celui-ci vérifiera s'il n'y a pas une nouvelle version disponible.

Remarque : si vous rencontrez des problèmes lors de la première installation en ligne, veillez à désactiver votre anti-virus et pare-feu.

2.1. Installation à partir d'Internet

	C Installation de COACHVIEW - Windows Internet Explorer	
	← http://www.sensy.com/SE12_WEB/coachview/	
	Favorites Installation de COACHVIEW	
	COACHVIEW	
	Installation de COACHVIEW Pour installer cette application, téléchargez et exécutez cette installation : INSTALL.EXE.	
	Remarque : Si votre navigateur ouvre la boîte de dialogue ci-dessous, choisissez l'option "Ouvrir".	
	Fileshangement die finder Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance Image: Comparison of the finance	
CoachView Manuel FR.doc	Page 2 on 19	Rev: 24/02/2011



Le téléchargement de l'installateur commence, ainsi que la préparation de l'installation.

	Téléchargement des composants de l'installation Vérification des éléments téléchargés Lancement de l'installation
Remargue : penda	nt la connexion, aucune information n'est envoyée au serveur.

L'installation débute automatiquement.

2.2. A partir d'un CD ROM

Il suffit de placer le CD, de l'ouvrir avec l'explorateur de fichier et ensuite de cliquer sur le fichier Install.exe

3. INSTALLATION LOGICIEL

Dans les 2 cas, l'assistant d'installation se lance et vous guide à travers les étapes suivantes :



Choisissez la langue d'installation, et suivez les consignes.



CoachView Manuel_FR.doc



Years & Stated	COACHVIEW - Assistant d'installation
And and a second se	Sauvegarde des fichiers remplaces
	Le programme d'installation peut réaliser une copie de sauvegarde des fichiers remplacés lors de l'installation. Cette sauvegarde est utilisée lors de la désinstallation ou en cas d'échec de l'installation pour revenir à l'état précédent. Voulez-vous réaliser cette sauvegarde ? Oui Non Placer les fichiers sauvegardés dans le répertoire : <u>C:\Program Files\COACHYIEWKSauvegarde</u>
Développé acc WINDEV	< <u>Précétient</u> <u>Suivant</u> Annuler
	COACHVIEW - Assistant d'installation
	Resume de l'Installation
	L'Installation va pouvoir commencer. Options sédectionnées : L'Installation va être effectuée dans le répertoire : C:VProgram Files/COACHVIEWN Une copie de sauvegarde des fichiers sera faite dans le répertoire : C:VProgram Files/COACHVIEWNSauvegarde Type d'installation choisi : installation complète Exécution de la modification automatique des données.
	4
Développé ave	Si vous voulez revoir ou changer des options, cliquez sur 'Précédent'. Si vous êtes satisfait de vos choix, cliquez sur 'Suivant'. <u> </u>
	COACHVIEW - Assistant d'installation
	Installation en cours
	Préparation des fichiers à installer Copie des fichiers partagés Installation des fichiers de l'application Erregistrement de l'application auprès du système Configuration des chemins d'accès aux données Modification automatique des fichiers de données
	Modification automatique des fichiers de données

CoachView Manuel_FR.doc

Rev: 24/02/2011





Bouton d'ouverture des données enregistrées



5. CREATION ET GESTION DES FICHIERS DE CONFIGURATION

Cette table vous permet de visualiser toutes les configurations déjà générées ou mémorisées lors d'un chargement de données. Vous pouvez les filtrer en utilisant les cases à option suivante :



Le bouton « Imprimer » vous permet d'éditer la fiche d'étalonnage de la configuration sélectionnée. Nous vous conseillons vivement d'imprimer cette fiche et de la classer à chaque nouvel étalonnage.

5.1. Assistant de création d'un fichier de configuration

5.1.1. Bouton « Nouveau » > Onglet Général

Les champs suivants sont obligatoires : le nom du pont, sa capacité, le poids mort, la période de travail (SWP). Les champs « numéro de téléphone » ne sont utiles que lorsque la fonction SMS est incluse. Pour valider et passer à l'étape 2, cliquez sur « Suivant ».

Configurer un p	ont roulant		A state of the sta		
1. Général	2, Etalonnage	3, Seuïls des alarmes	4, Actions des alarmes	5. Fichier de config.	
	Nom du po Capacité Poid mort Période SV Option — Numéro de Numéro de	Int	0 Unité 0,00 0 h Ex : +324	85122587	
				Suivant	Retour
chView Manuel_FR.c	doc	F	Page 6 on 19		Rev: 24/02/201



5.1.2. Onglet Etalonnage

C'est à cet endroit que vous devez indiquer la correspondance entre le signal électrique que vous injectez dans le COACH-II, et la charge à laquelle il correspond.

Dans le cas d'un limiteur de charge SENSY, les valeurs par défaut sont les suivantes :

Pour une entrée 0-10V :

Pour une entrée 4-20mA 4 mA = 0%

0 V = 0%8 V = 110%

16.8 mA = 110%

Vous les obtiendrez en sélectionnant le type de signal et en cliquant sur le bouton 'Par défaut'.



Remarque : en fonction du type de signal, le câblage est différent. Les détails de câblage sont renseignés dans le manuel du COACH-II.



5.1.3. Onglet Seuils des alarmes

C'est à cet endroit que vous définissez les seuils de la plupart des alarmes qui peuvent être surveillées en temps réel par le COACH-II.

Toutes les valeurs s'expriment en « % ». Il s'agit toujours d'un pourcentage par rapport à l'étalonnage défini au point 2.



Il existe 3 seuils de surcharge, B3, B4, B5. Par défaut, ces seuils sont à 110, 120 et 130 %.

Le seuil B3 est le seuil de surcharge le moins élevé. Pour générer une action, il faut dépasser le seuil plusieurs fois en moins d'une heure. Par ex : dépassement du seuil 5 fois en moins d'une heure avant de faire fonctionner une sirène.

Le seuil B4 est le seuil de surcharge moyen. C'est en fonction de ce seuil que nous mémorisons les dépassements heure / heure. En général, ce seuil ne génère pas d'action.

Le seuil B5 est le seuil de surcharge le plus élevé. Dès le 1^{er} dépassement, on peut générer une action. Il est possible également de définir des alarmes de température.

Déclaration du seuil minimum d'utilisation (Seuil SWP) : Lorsque le temps total d'utilisation du pont est inférieur à ce seuil, une alarme apparaît.



Exemple :

La période d'utilisation du pont est égale à 10 000 heures (SWP). Le seuil minimum de fonctionnement équivaut à 500 heures (seuil SWP). Lorsque le temps de fonctionnement du pont dépasse 9 500 heures, l'alarme SWP apparaît. Cela a pour but de réaliser les entretiens en fonction de l'utilisation réelle du pont, et ainsi d'éviter les entretiens périodiques de celui-ci.

5.1.4. Onglet Actions des alarmes

Il est possible d'associer une action lors de l'apparition d'une alarme. Les actions suivantes sont possibles :

- Aucune
- Relais 1
- SMS
- Relais 1 + SMS
- Relais 2
- Relais 1 + relais 2
- Relais 2 + SMS
- SMS + relais 1 + relais 2

Configurer un pont roulant		R and a state		
1. Général 2. Etalonnage	3, Seuils des alarmes	4. Actions des alarmes	5, Fichier de config,	
			Par défaut	
	Alarme digitale 1	Aucune 💌		
	Alarme digitale 2	Aucune		
	Alarme digitale 3	Aucune		
	Alarme digitale 4	Aucune 💌		
	Alarme SWP	Relais 2 💌		
	Alarme B3	Relais 1 💌		
	Alarme B4	Aucune 💌		
	Alarme B5	Relais 1 💌		
	Alarme coupure fils	Aucune 🔻		
	Alarme erreur fichier	Aucune 💌		
	Alarme temp. basse	Aucune		
	Aarme temp. haute	Aucune		
	Alarme reset cpt mvts.	Aucune		
				\smile
Précédent			Suivant	Retour

Remarque : il y a 2 types d'alarmes : les alarmes auto-acquittées et celles qui nécessitent un acquittement manuel.

Une alarme auto-acquittée signifie qu'en cas d'apparition, on provoque l'action liée à l'alarme. Lorsque celle-ci disparait, on annule automatiquement l'action.



Une alarme avec acquittement manuel signifie qu'en cas d'apparition, on provoque l'action liée à l'alarme. Lorsque celle-ci disparait, l'action est toujours active. Il faut appuyer sur le bouton « Reset Alarm » du COACH-II pour la faire disparaître.

5.1.5. Génération du fichier de configuration

A partir de cette page, vous pouvez choisir le type de génération.



Quand vous cliquez sur « générer », le logiciel vous demande de choisir le lecteur sur lequel vous voulez générer le fichier de configuration. Nous vous conseillons de pointer directement sur le lecteur qui contient la clé USB que vous utiliserez pour effectuer la mise à jour sur le COACH-II.

Sélection d'un lecteur	
Veuillez un lecteur :	Valider

Si cette opération s'est bien déroulée, vous avez la possibilité d'imprimer directement la fiche d'étalonnage correspondante.

Remarque : les données sont copiées à l'endroit suivant : Lecteur choisi:\DATA\UPLOAD\ « ALL » ou « nom du pont »\



6. ANALYSE DES MESURES

Les outils d'analyse de COACHView sont disponibles à partir du bouton « Charger » et « Ouvrir ».

Vous devez utiliser le bouton « Charger » pour analyser les données que vous n'avez jamais sauvegardées.

Le bouton « Ouvrir » est utile pour sélectionner une analyse que vous aurez préalablement sauvegardée après l'avoir chargée.

Remarque : pour effectuer un chargement des données du COACH sur une clé USB, veuillez vous référer au manuel COACH. Sachez néanmoins que les données se trouvent au format texte dans un sous-répertoire, structuré de la manière suivante : 'DATA\DOWNLOAD\ « Nom du pont + Date + heure »'



6.1. Chargement des données

Le programme commence par vous demander de choisir un lecteur.

Sélection d'un lecteur	- ā <u>- x-</u>
Veuillez un lecteur :	
L: - Data	▼ Valider
	Annuler

Veuillez indiquer le lecteur de clé USB et cliquez sur « Valider »

CoachView Manuel_FR.doc



Automatiquement, COACHView parcourt les données sur le lecteur indiqué et affiche tous les chargements disponibles comme suit :

	Sélection d'un	chargeme	nt general 🕷 💷 🕷				
	Dét	ection auto	omatique	Pa	arcourir		
ł	🔽 Date 🔍	Heure	م ¢	Nom du chargement	٩	۲	Ouvrir
	25/03/2011	12:47:00	COFIG11021234567	25032011_124708		*	
L	25/03/2011	12:44:00	COFIG11021234567_	25032011_124457			
	25/03/2011	10:58:00	COFIG11021234567	25032011_1101			
I.	25/03/2011	10.55.00	COFIG11021234567	25032011_1058		=	
	25/03/2011	10:54:00	COFIG11021234567	25032011_1054			
	25/03/2011	10:49:00	COFIG11021234567	25032011 1049			
	25/03/2011	10:46:00	COFIG11021234567	25032011_1046			
	25/03/2011	10:44:00	COFIG11021234567	25032011_1044			
1	25/03/2011	10:43:00	COFIG11021234567_	25032011_1043			
	25/03/2011	10:08:00	COFIG11021234567_	25032011_1008			
	25/03/2011	10:05:00	COFIG11021234567_	25032011_1005			
	25/03/2011	09:56:00	COFIG11021234567_	25032011_0956			
	24/03/2011	08:21:00	COFIG11021234567_	24032011_0821			
	24/03/2011	08:19:00	COFIG11021234567_	24032011_0819		-	
	15/03/2011	16:44:00	PHB-315D_15032011	_1644		*	
	÷		Los	2	Q	•	
				2			
L							
							Retour
						Ŧ	

Il vous suffit ensuite de sélectionner le chargement désiré et de cliquer sur « OUVRIR ». Remarque : Le bouton parcourir vous permet de rechercher manuellement des répertoires de données.

Ensuite, COACHView effectue un traitement sur les données qui peut prendre quelques minutes en fonction de la quantité de données, et affiche la fenêtre d'analyse.

Afin de ne pas recommencer les étapes de chargement et de traitement qui peuvent prendre un certain temps, nous vous conseillons de sauvegarder votre analyse en appuyant le bouton « Sauver » de la fenêtre



d'analyse.

Vous avez alors la possibilité de nommer la sauvegarde.

Nom du pont	
Nom du pont Pont Hall 1	OK Annuler
CoachView Manuel_FR.doc	Page 12



i tout se passe bien, Analyse des motre Sauvegarde c (Pont Hall 1 20	VOUS Obtenez une confirmation.
6.2 <u>Ouverture</u>	l'une analyse sauvegardée
partir de l'écran prir	cipal, cliquez sur 'Ouvrir'. L'écran suivant apparaît. C'est en fait une liste de toutes les
auvegardes realisee	s, triees par date/neure decroissante.
Ouvrir une analyse	
Liste des analyses sauves	ardées
25/03/2011 15:51:00 07/03/2011 10:48:00 04/03/2011 11:34:00 13/11/0003 56:27:00 13/11/0003 56:27:00	Pont Hall 1 Test 11-03-07 10-48 Test 11-03-04 11-34 es données (25 es données (25
	- Retour

Il vous suffit alors de sélectionner une sauvegarde et de cliquer sur 'Ouvrir' pour faire apparaître la fenêtre d'analyse.



6.2 L'outil d'analyse

Cette fenêtre comporte principalement 2 zones.

- La zone supérieure est une table où chaque ligne représente une période d'une heure pendant laquelle des mouvements ont été détectés.
 - Remarque : Cette table peut être filtrée par date.
- La zone inférieure contient plusieurs vues synthétiques des informations affichées dans la table supérieure.

Remarque : les graphiques générés dépendent directement du filtre sur les dates.

D'autres fonctionnalités sont également disponibles à partir de cette page :

- La possibilité de zoomer et ainsi de visualiser tous les mouvements dans l'heure sélectionnée.
- L'accès à toutes les alarmes.
- La visualisation du fichier de configuration d'application au moment du chargement des données en cours d'analyse.



6.2.1 <u>Type de graphiques</u> 6.2.1.1 <u>Compteurs</u> de mouvements

Rappel : un pianotage = 2 mouvements identiques consécutifs dont l'intervalle de temps entre les 2 mouvements est inférieur à 2 secondes. Plus de détails sont disponibles dans le manuel du Coach.

6.2.1.3 Durée des mouvements

Représentation proportionnelle de la durée de chaque mouvement (haut, bas, translation, direction).

6.2.1.4 Représentation du nombre de surcharges dans le temps

6.2.1.5 Spectre de charge

Représentation graphique de la charge d'utilisation du pont.

CoachView Manuel_FR.doc

Rev: 24/02/2011

Une nouvelle fenêtre est disponible avec ces paramètres :

- La date + l'heure du mouvement.
- Le type de mouvements (montée, descente, translation, direction).
- Le pic de force + le moment de l'apparition.
- La moyenne du signal + la durée totale du mouvement.
- La valeur du SWP

Remarque : s'il y a eu un pianotage sur un mouvement, la ligne sera surlignée en bleu.

Analyse détailée de	s mouver	ments s	sur un	interv	al de 1h				-	0.		
Date/Heure Début	22/02/	2011-11:	02:00	D	ate/Heure Fin	22/02/201	1 12:02:00					
DateHeure	Hau	t Bas	Trans.	D1r.	PicForce (%)	psPicForce (s)	MoyenneApre:	sP1c (%) Du	ureeTotalMvt (s) SMb	Ш	
22/02/2011 11:28	:08 👚	`			137,50	0,00	13	30,62	0,72	5.000		
22/02/2011 11:28	:10 🏠	2			137,50	0,00	13	37.50	0,40	5.000		
22/02/2011 11:28	:12	Ļ			137,50	0,00	13	37,50	0,24	5.000		Analyse
22/02/2011 11:28	:12	Ļ			137,50	0,00	13	37,50	0,40	5.000		
22/02/2011 11:28	:13		\mathbf{k}		137,50	0,00	13	37,50	0,28	5.000		
22/02/2011 11:28	:14		\mathbf{k}		137,50	0,00	13	37,50	0,28	5.000		
22/02/2011 11:28	:14			\Leftrightarrow	137,50	0,00	13	37,50	0,32	5.000		
22/02/2011 11:28	:15			\Rightarrow	137,50	0,00	13	37,50	0,60	5.000		
22/02/2011 11:30	:00 👚				137,50	0,00	13	37,50	1,44	5.000		
22/02/2011 11:30	:02	÷			137,50	0,00	13	37,50	1,12	5.000		
22/02/2011 11:30	:04		\mathbf{k}		137,50	0,00	13	37,50	1,40	5.000	R	Rem : les pianotag cont indiqués en
22/02/2011 11:30	:06			\Leftrightarrow	137,50	0,00	13	37,50	1,64	5.000	b	oleu.
22/02/2011 11:52	:51 👚				137,50	0,00	13	31,52	0,84	5.000		
22/02/2011 11:52	:52 1	`			137,50	0,00	13	37,50	0,40	5.000		\bigcirc
22/02/2011 11:52	::53 🐴	2			137,50	0,00	13	37.50	0,24	5.000	~	Retour

Il est encore possible de décomposer le mouvement. Cette fonction est intéressante pour un mouvement composé. Pour ce faire, il faut sélectionner le mouvement et faire un double-clique, ou

sélectionner le mouvement et utiliser l'icône suivante :

CoachView Manuel_FR.doc

7 TRAITEMENT DES ALARMES

En cliquant sur le bouton 'Alarmes' de la page d'analyse , vous accédez à la page suivante :

Listing des atarmes					
Date de début : 22/01/2011	Data da fin : 22/02	/2011			
Mardi	Mardi	Cc	de famile Aucun	Code Marme Augun	par 'con
Période prédéfinie			do romito	Contraction of the second se	201 600
r choac predenine					
* DateHeure Q	Code famile	Codealarme		Libele	1
21/02/2011 15:20:39	Alarmes 'système'	2	Apparition	Redémarrage	^
21/02/2011 15:20:39	Alarmes 'système'	2	Apparition	Redémarage	
22/02/2011 0:00:00	Alarmes 'trace'	0	Apparition	Création du fichier détails	
22/02/2011 0:00:01	Alarmes 'SENSY'	13	Apparition	Reset cpt mvt	
22/02/2011 0:00:02	Alarmes 'SENSY'	13	Disparition	Reset opt mvt	
22/02/2011 0:00:02	Alarmes 'trace'	0	Disparition	Création du fichier détails	
22/02/2011 11:15:01	Alarmes 'SENSY'	8	Apparition	Alarmes A1	
22/02/2011 11:18:40	Alarmes 'système'	2	Apparition	Redémarrage	
22/02/2011 11:19:00	Alarmes 'SENSY'	6	Apparition	Alarmes B4	
22/02/2011 11:19:00	Alarmes 'SENSY'	7	Apparition	Alarmes B5	
22/02/2011 11:19:00	Alarmes 'trace'	8	Apparition	Signal > B3	
22/02/2011 11:19:05	Alarmes 'trace'	10	Apparition	Relais 2	
22/02/2011 11:19:05	Alarmes 'trace'	9	Apparition	Relais 1	
22/02/2011 11:19:34	Alarmes 'trace'	11	Apparition	Transfert fichiers vers clé USB	
22/02/2011 11:19:44	Alarmes 'trace'	11	Disparition	Transfett fichiers vers clé USB	=
22/02/2011 11:25:16	Alarmes 'trace'	5	Apparition	Transfert fichiers vers clé USB	
22/02/2011 11:25:20	Alarmes 'trace'	5	Disparition	Transfett fichiers vers clé USB	
22/02/2011 11:25:31	Alarmes 'trace'	11	Apparition	Transfert fichiers vers clé USB	
22/02/2011 11:25:41	Alarmes 'trace'	11	Disparition	Transfert fichiers vers clé USB	
22/02/2011 11:26:04	Alarmes 'trace'	11	Apparition	Transfert fichiers vers clé USB	
22/02/2011 11:26:15	Alarmes 'trace'	11	Disparition	Transfett fichiers vers clé USB	
22/02/2011 11:28:41	Alarmes 'trace'	11	Apparition	Transfert fichiers vers clé USB	
22/02/2011 11:28:50	Alarmes 'trace'	11	Disparition	Transfert fichiers vers clé USB	
22/02/2011 11:30:32	Alarmes 'trace'	5	Apparition	Transfert fichiers vers clé USB	
22/02/2011 11:30:36	Alarmes 'trace'	5	Disparition	Transfett fichiers vers clé USB	
22/02/2011 11:30:52	Alarmes 'trace'	11	Apparition	Transfert fichiers vers clé USB	
22/02/2011 11:31:03	Alarmes 'trace'	11	Disparition	Transfert fichies vers clé USB	
22/02/2011 11:37:45	Alarmes 'trace'	5	Apparition	Transfert fichiers vers clé USB	
22/02/2011 11:37:49	Alarmes 'trace'	5	Disparition	I ransteirt lichiers vers clé USB	
22/02/2011 11:39:07	Alarmes 'système'	2	Apparition	Redémarage	
22/02/2011 11:39:26	Alarmes 'SENSY'	6	Apparition	Alarmes B4	
22/02/2011 11:39:26	Alarmes 'SENST'		Apparition	Alaimes B5	
22/02/2011 11:39:26	Alarmes trace	8	Apparition	Signal > 83	
22/02/2011 11:39:31	Alarmes trace	10	Apparition		
22/02/2011 11:39:31	Alarmes 'trace'	9	Apparition	Helas I	
22/02/2011 11:39:55	Alarmes trace		Apparition	Transfer fichiers vers cie USB	
22/02/2011 11:40:05	Alarmes trace		Disparkion	Transfer former vers die USB	
22/02/2011 11:42:33	Alarmes trace	11	Appantion		
22/02/2011 11:42:43	Avarmes trace	2	Dispantion		
22/02/2011 11:57:53	Alarmes systeme	2	Appandon	neuemanage Alimana DA	Imprimer
22/02/2011 11:58:12	Alarman 'SENSY'	7	Apparition	runnies ur Alarmas BS	200
22/02/2011 11:56:13	Alarmes 'trace'	é	Appantion	Cinnal AB	
22/02/2011 11:50:17	Alarmes 'trace'	10	Apparition	Relais 2	
22/02/2011 11:58:17	Alarmes 'trace'	9	Apparition	Relation 1	
22/02/2011 11:59:50	Alarmes 'trace'	11	Apparition	Transfert fichiers vers clé USB	
<					Retour

Elle contient la liste des alarmes détectées par le coach ainsi que des actions provoquées, triées par date décroissante.

Les filtres suivants sont disponibles :

- Date -
- Code famille (Historique 'système', 'pont', 'trace')
- Code alarme -

Remarque : les codes alarmes diffèrent en fonction du code famille sélectionné.

Filtre par date ou sur une période définie Filtre par Code Famille

Filtre par Code d'alarme

Ver Période prédéfini	idredi e		Mercredi	Code famille	Aucun	 Code alarme 	Aucun	► Re	cherche libellé par	con
DateHeure	٩	Code famille	Codealarme			Libelle				1
4/01/2010 7:4	7:15	Alarmes 'système'	2	Redémarrage					Apparition	^
4/01/2010 7:4	7:18	Alarmes 'SENSY'	5	Alarmes B3					Apparition	
4/01/2010 7:4	7:18	Alarmes 'SENSY'	6	Alarmes B4					Apparition	
4/01/2010 7:4	7:18	Alarmes 'SENSY'	7	Alarmes B5					Apparition	